





|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FIAT IDEA              | Nº de homologación<br>Official approval number<br>Prüfung Nr.<br>Nº d'homologation |
| FIAT PUNTO             |                                                                                    |
| LANCIA YPSILON<br>2003 |                                                                                    |
| EE0197                 | e9*94/20*94/20*2933*00                                                             |
| EE1197                 | e9*94/20*94/20*2934*00                                                             |

EE0197  
e9\*94/20\*94/20\*2933\*00



EE1197  
e9\*94/20\*94/20\*2934\*00



| M.M.R.   | S      | D       | Par de apriete para los tornillos<br>Tightening torque for bolts<br>Schrauben Drehmoment<br>Couple de serrage pour vis |
|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100 kg. | 80 kg. | 5,79 kN | mm 6 8 10 12 14 16<br>Nm 10 25 55 85 135 200                                                                           |

Enganche homologado según Directiva 94/20 CE.  
Hitch officially approved in accordance with Directive 94/20 CE.  
Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen 94/20 CE.  
Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.

### ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

| BOLA / BALL / KUGEL / BOULE | VEHÍCULO / VEHICLE<br>FAHRZEUG / VÉHICULE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| b                           | 4 x M12x30 8.8                            |
| c                           | 2 x M10x30 8.8                            |
| a                           | 2 x M12x65 8.8                            |
| d                           | 4 x M10x90 8.8                            |
| e                           | 2 x M12 8                                 |
| f                           | 4 x M12                                   |
| g                           | 6 x M10 8                                 |
| h                           | 4 x M12 Ø 36 -                            |
| i                           | 8 x M10 Ø 30 -                            |
| a                           | 4 x M12x25 8.8                            |
| e                           | 4 x M12 Ø 23 -                            |
| j                           | 4 x L=60mm Ø 14 -                         |
| k                           | 2 -                                       |

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

| E | INSTRUCCIONES DE MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UK | INSTALLATION INSTRUCTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desmontar pilotos traseros.</li> <li>2. Desmontar el paragolpes y descolgar el tubo de escape.</li> <li>3. Quitar los tapones de plástico de la parte inferior del chasis y pasar una broca de diámetro 10,5 mm. al interior del maletero.</li> <li>4. Introducir casquillos junto con la pieza del lateral.</li> <li>5. Apuntar el lateral del enganche con los tres taladros existentes y una vez ajustado éste, taladrar el cuarto tornillo.</li> <li>6. Colocar el soporte del tubo de escape, junto con el lateral.</li> <li>7. Colocar el cuerpo central.</li> <li>8. Colocar la bola con los tornillos (a).</li> <li>9. Apretar todos los tornillos según la tabla de par de apriete.</li> <li>10. Revisar el par de apriete cada 1000 km. / 6 meses de uso.</li> </ol> |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the rear lights.</li> <li>2. Remove the bumper and take off the exhaust pipe.</li> <li>3. Remove the plastic caps from the bottom part of the chassis and make a 10.5 mm hole into the interior of the trunk.</li> <li>4. Introduce bushings together with the side piece.</li> <li>5. Loosely fasten the side of the hitch using the three existing holes, and once it is adjusted, drill the fourth hole.</li> <li>6. Install the exhaust pipe bracket together with the side piece.</li> <li>7. Install the central body.</li> <li>8. Mount the ball using bolts (a).</li> <li>9. Tighten all bolts according to the torque table.</li> <li>10. Réviser le couple de serrage des vis après 6 mois / 1 000 km d'usage.</li> </ol> |



| D | BAUANLEITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F | INSTRUCTIONS DE MONTAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Herausnehmen der Beleuchtungen hinten.</li> <li>Herausnehmen der Stoßfänger und aushängen des Auspuffes.</li> <li>Herausnehmen der Plastik-Stopfen unter der Chassis mit 10,5 mm bohren im inneren des Kofferraumes.</li> <li>Hülsen einführen an den seitlichen Teilen.</li> <li>Fixieren der seitlichen Teile mit den Bohrungen, siehe Anlage.</li> <li>Fixieren der Halterung des Auspuffes zusammen mit den seitlichen Teilen.</li> <li>Fixieren des Zentralteiles der Kupplung.</li> <li>Montieren der Beleuchtung hinten sowie den Stoßfänger.</li> <li>Fixieren der Kugel mit Schrauben (a).</li> <li>Schrauben entsprechend der Drehmomenttabelle festziehen.</li> <li>Schrauben nach 6 Monaten/1.000 Km. Laufleistung überprüfen.</li> </ol> |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Démonter les feux arrière.</li> <li>Démonter le pare-chocs et décrocher le pot d'échappement.</li> <li>Retirer les capuchons en plastique situés sur la partie inférieure du châssis et percer à l'aide d'un foret de 10,5 mm de diamètre depuis l'intérieur du coffre.</li> <li>Introduire les douilles et la pièce latérale.</li> <li>Fixer l'attelage à l'aide des trois orifices existants et une fois ce dernier fixé, percer un quatrième trou pour la dernière vis.</li> <li>Installer le support du pot d'échappement, ainsi que le latéral.</li> <li>Installer le corps central.</li> <li>Monter la boule avec les vis (a).</li> <li>Serrer toutes les vis selon le tableau de couples de serrage.</li> <li>Réviser le couple de serrage des vis après 6 mois / 1 000 km d'usage.</li> </ol> |

